

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT	6
1-1. Nejprve si přečtete toto	8
1-1-1. O této příručce	8
1-1-2. Bezpečnostní opatření	9
1-1-3. Jak číst tuto příručku	11
1-2. Informace o SUZUKI CONNECT	12
1-2-1. Přehled SUZUKI CONNECT	12
1-2-2. Postup pro smlouvu	13
1-2-3. Primární a sekundární uživatel	16
1-3. Kompatibilní modely	18
1-3-1. Kompatibilní modely	18
1-4. Instalace a aktivace aplikace SUZUKI CONNECT	20
1-4-1. Příprava před používáním aplikace	20
1-4-2. Instalování aplikace	20
1-4-3. Postup při prvním nastavení	21
1-5. Přihlášení do aplikace	28
1-5-1. Popis přihlašovací obrazovky	28
1-5-2. Simultánní používání na více mobilních telefonech	29
Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT	30
2-1. Domovská obrazovka	32
2-1-1. Popis domovské obrazovky	32
2-2. Upozornění	34
2-2-1. Popis obrazovky Upozornění	34
2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky	38
2-2-3. Stavová upozornění	40
2-2-4. Upozornění na dokončení vzdálené operace PU SU	44
2-2-5. Bezpečnostní výstrahy	44
2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně PU SU	46
2-2-7. Upozornění na údržbu PU SU	47
2-3. Kontrola stavu	48
2-3-1. Kontrola stavu	48
2-4. Podpora	54
2-4-1. Podpora	54
2-5. Historie jízd	56
2-5-1. Historie jízd PU SU	56
2-6. Poloha zaparkovaného vozidla	58
2-6-1. Poloha zaparkovaného vozidla	58
2-6-2. Sdílet polohu zaparkovaného vozidla	59
2-7. Nastavení	60
2-7-1. Obrazovka nastavení	60
2-7-2. Profil	62

2-7-3. Informace o vozidle	63
2-7-4. Moji prodejci	64
2-7-5. Ověření řidiče	68
2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele PU	70
2-7-7. Nastavení upozornění	73
2-7-8. Výstrahy týkající se geoplots / časového omezení	76
2-7-9. Nastavení motivu	86
2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN	87
2-7-11. Jazykové nastavení	89
2-7-12. Nastavení časového pásma	90
2-7-13. Informace o používání vozidla	92
2-7-14. Často kladené otázky	93
2-7-15. Náležitosti a podmínky / Zásady ochrany osobních údajů	94
2-7-16. Copyright	95
2-7-17. Odhlásit se	96

Kapitola 3 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT (Ostatní)

3-1. Používání více vozidel	100
3-1-1. Jak přepnout vozidla	100
3-1-2. Upozornění	101
3-1-3. Nastavení	102
3-2. Pokud zapomenete heslo	104
3-2-1. Pokud zapomenete heslo	104
3-3. Provozní omezení při údržbě	106
3-3-1. Používání aplikace při údržbě	106
3-4. Nastavení mobilního telefonu	108
3-4-1. Uživatelé se zařízením se systémem Android	108
3-4-2. Uživatelé se zařízením se systémem iOS	109

Kapitola 4 Výpověď smlouvy / vymazání účtu

4-1. Zrušení služeb Connect	112
4-1-1. Výpověď smlouvy	112
4-2. Vymazat účet	114
4-2-1. Vymazání účtu	114

Kapitola 5 Informace o licenci

5-1. Informace o licenci	118
5-1-1. Informace o licenci	118
5-1-2. Ochranné známky	119

Kapitola 6 Rejstřík

6-1. Rejstřík	122
---------------	-----

Kapitola 7 Zvláštní poznámky

7-1. Zvláštní poznámky	128
7-1-1. Zvláštní poznámky k připojeným službám	128

1

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

1-1. Nejprve si přečtěte toto

1-1-1. O této příručce

Tato příručka vysvětluje hlavní služby a postupy pro používání SUZUKI CONNECT.

V této příručce jsou použity následující symboly:

⚠ WARNING, **⚠ CAUTION**, **NOTE:** Věnujte zvláštní pozornost zprávám zvýrazněným těmito symboly.

⚠ WARNING	Označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit usmrcení nebo vážné zranění.
⚠ CAUTION	Označuje potenciální nebezpečí, které by mohlo způsobit usmrcení nebo středně těžké zranění.
NOTE:	Označuje speciální informace, které usnadňují údržbu nebo vyjasňují pokyny.

PU	Funkce, které může používat primární uživatel.
SU	Funkce, které může používat sekundární uživatel, když mu to primární uživatel povolí.


1-1-2. Bezpečnostní opatření

- Vytištěné informace jsou platné od října 2024.
- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Obrazovky aplikace popsané v této příručce jsou informativní obrázky. Následkem upgradů verzí se mohou lišit od skutečnosti.
- Poskytování souvisejících služeb a obsahu může být změněno nebo ukončeno bez upozornění. Související funkce, provozní postupy, obrazovky atd. se mohou bez upozornění změnit.
- Nejnovější informace o SUZUKI CONNECT získáte na webové stránce SUZUKI CONNECT ve své zemi.
- Vzhledem k tomu, že SUZUKI CONNECT používá telekomunikace, nemusí aplikace fungovat správně nebo služba nemusí být dostupná v závislosti na šíření rádiových vln v daném prostředí nebo místě používání.
- Informace o poloze vozidla nemusejí být přesné. V závislosti na příjmu GPS v daném prostředí také nemusí být možné zobrazit správnou polohu, nebo může určitou dobu trvat, než se informace o poloze aktualizují.
- Pokud nastane změna ve způsobu komunikace, který používá poskytovatel telekomunikačních služeb, SUZUKI CONNECT nemusí být k dispozici.
- Pokud zapalování není zapnuté 9 či více dní, některé operace nemusejí být k dispozici, například vzdálené operace.
- Při řízení je nebezpečné vyřizovat hovory mobilním telefonem, obsluhovat mobilní telefon a dívat se na něj, neboť vás to může rozptýlit při řízení vozidla, což může vést k vážné nehodě. Pokud musíte telefon používat, zastavte nejprve na bezpečném místě.
- Neobsluhujte svůj mobilní telefon ani jej nesledujte za chůze.
- SUZUKI CONNECT může používat polohu vašeho vozidla a informace o vozidle k poskytování služeb. Osobní informace zaregistrovaných zákazníků mohou být používány k zasílání upozornění. Další informace viz zásady ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>).
- Pokud chcete používat SUZUKI CONNECT, musíte se seznámit se Zásadami ochrany osobních údajů a s Náležitostmi a podmínkami.
- Pokud je účastník smlouvy nezletilý, používejte tuto službu až po získání souhlasu jeho zákonného zástupce.

1-2-1. Přehled SUZUKI CONNECT

SUZUKI CONNECT umožňuje uživatelům provozovat praktické funkce prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu i mimo vozidlo. Informace o problémech s vozidlem lze sdílet s určenými prodejci, kteří mohou dálkově zkontrolovat příčinu, aby bylo možné podniknout náležité kroky. SUZUKI CONNECT nabízí zákazníkům novou úroveň pohodlí a jistoty.

Konceptuální diagram SUZUKI CONNECT



1-2-2. Postup pro smlouvu

Pokud chcete používat služby SUZUKI CONNECT, musíte vytvořit účet a uzavřít smlouvu ke službám SUZUKI CONNECT.

Smluvní proces

<Primární uživatel>

1. Vytvořte nový účet

- Po převzetí vozidla obdržíte „Registrační formulář SUZUKI CONNECT“ od zaměstnanců prodejce, k němuž vozidlo smluvně náleží.
- Naskenujte kód QR v registračním formuláři SUZUKI CONNECT mobilním telefonem, aby se otevřela webová stránka člena SUZUKI CONNECT. Po potvrzení a odsouhlasení zásady ochrany osobních údajů a podmínek zvolte, zda budete používat polohu vozidla v SUZUKI CONNECT, a zadejte požadované informace k vytvoření účtu.

Informace, které budou zaregistrovány jako informace o účtu: Jméno, jazyk, e-mailová adresa, telefonní číslo, heslo.

2. Zaregistrujte informace o vozidle

- Dále zadejte smluvní údaje na webové stránce člena SUZUKI CONNECT a zaregistrujte informace o vozidle. Informace, které budou zaregistrovány jako informace o vozidle: Název, stát, časové pásmo, registrační značka (volitelně), VIN

3. Stáhněte si aplikaci SUZUKI CONNECT


4. Proveďte počáteční nastavení aplikace SUZUKI CONNECT

- Přihlaste se do aplikace SUZUKI CONNECT pomocí e-mailové adresy (uživatelského ID) a hesla, které jste zaregistrovali v kroku 1.
- Spustěte aplikaci a proveďte počáteční nastavení. V tuto chvíli bude otestováno připojení mezi vozidlem a aplikací.
- Až se v aplikaci zobrazí domovská obrazovka, je proces dokončen. (⇒ 2-1. Domovská obrazovka)

Pokud máte více vozidel

SUZUKI CONNECT vám umožňuje zaregistrovat více vozidel pro účet jedné osoby (informace o členovi).

Pokud máte další připojené vozidlo SUZUKI, můžete toto vozidlo přidat k účtu (informace o členovi), který jste již zaregistrovali, a vynechat postup vytvoření účtu.



1-2-2. Postup pro smlouvu

NOTE:

- Na webová stránce člena SUZUKI CONNECT můžete zkontrolovat informace o členovi, které jste zadali při registraci jako člen.
- URL webové stránky člena SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>
Stránka se otevře, až načtete kód QR fotoaparátem svého mobilního telefonu.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>



* Musíte se přihlásit svým zaregistrovaným uživatelským ID (e-mailovou adresou) a heslem.

1-2-3. Primární a sekundární uživatel

Prostřednictvím SUZUKI CONNECT může primární uživatel pozvat svou rodinu nebo někoho, s kým používá vozidlo společně, jako „sekundární uživatele“. Primární uživatel může odeslat pozvánku z nastavení aplikace. Funkce, které mohou sekundární uživatelé používat, nastavuje primární uživatel.

Funkce dostupné pro sekundární uživatele

Základní funkce dostupné pro sekundární uživatele	• Vzdálená kontrola stavu (stav paliva, dojezdová vzdálenost, průměrná spotřeba paliva atd.) • Upozornění bezpečnostního alarmu • Upozornění na výstražné kontrolky
Služby, které může používat sekundární uživatel s oprávněním primárního uživatele	• Vzdálené zamčení dveří • Poloha zaparkovaného vozidla • Historie jízd • Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení • Upozornění při spuštění motoru • Upozornění na údržbu • Upozornění na svolání / servisní kampaně

Proces registrace sekundárního uživatele

<Primární uživatel>

1. Pozvete někoho jako sekundárního uživatele.
 - Primární uživatel zvolí, které funkce aplikace SUZUKI CONNECT může sekundární uživatel používat, a potom zašle pozvání.
 - ⇒ 2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele

<Osoba pozvaná primárním uživatelem: Sekundární uživatel>

1. Otevřete e-mail zasláný primárním uživatelem a zaregistrujte se jako člen.
 - E-mail bude odeslán ze SUZUKI CONNECT a bude obsahovat URL k registraci člena.
 - Po otevření e-mailu a odsouhlasení Zásad ochrany osobních údajů a Podmínek budete zaregistrováni jako člen. Informace k registraci: jméno, e-mailová adresa, heslo, jazyk, který se bude používat v SUZUKI CONNECT.
2. Stáhněte si aplikaci SUZUKI CONNECT.
3. Proveďte počáteční nastavení aplikace SUZUKI CONNECT.
 - Přihlaste se do aplikace SUZUKI CONNECT pomocí e-mailové adresy (uživatelského ID) a hesla, které jste zaregistrovali v kroku 1.
 - Po přihlášení proveďte počáteční nastavení. Až se následně zobrazí domovská obrazovka aplikace, bude počáteční nastavení dokončené.
 - ⇒ 2-1. Domovská obrazovka

NOTE:

- Maximální můžete nastavit 4 lidi jako sekundární uživatele, včetně těch, kterým bylo odesláno pozvání.
- Sekundární uživatel, který byl pozván primárním uživatelem a obdržel e-mail s pozváním, nebude zaregistrován jako sekundární uživatel, dokud nedokončí členskou registraci.
- I když se osoba, kterou primární uživatel pozval jako sekundárního uživatele, zaregistrovala, primární uživatel může tohoto sekundárního uživatele vymazat v nastavení aplikace. Sekundární uživatel se může v nastavení aplikace odebrat i sám.
- Sekundární uživatel může také zkontrolovat a upravit informace o svém účtu zaregistrované na webové stránce člena.

- URL webové stránky člena SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>
Stránka se otevře, až načtete kód QR fotoaparátem svého mobilního telefonu.



- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

* Chcete-li zkontrolovat a upravit informace o účtu, musíte se přihlásit svým zaregistrovaným uživatelským ID (e-mailovou adresou) a heslem.

1-3. Kompatibilní modely

1-3-1. Kompatibilní modely

Název modelu	Rok výroby
S-CROSS	Od října 2021
S-CROSS	Od května 2024
SWIFT	Od prosince 2023
VITARA	Od dubna 2024

1-4. Instalace a aktivace aplikace SUZUKI CONNECT

Kapitola 1 Před spuštěním aplikace SUZUKI CONNECT

1-4-1. Příprava před používáním aplikace

Připravte si:

- Uživatelské ID (e-mailová adresa), heslo
Vytvoříte si je, když se zaregistrujete jako člen na webové stránce člena SUZUKI CONNECT.
- Mobilní telefon
Je nezbytný k používání aplikace.

1-4-2. Instalování aplikace

Aplikace SUZUKI CONNECT podporuje mobilní telefony s následujícími verzemi operačních systémů. (kromě tabletů a chytrých hodinek)

iOS	Verze 14.0 nebo novější
Android	Verze 8.0 nebo novější

Aplikaci SUZUKI CONNECT si můžete nainstalovat odsud:

Pro iPhone



Pro Android



- Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
- App Store a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a dalších zemích.

1-4-3. Postup při prvním nastavení

1

Klepněte na aplikaci SUZUKI CONNECT nainstalovanou ve vašem mobilním telefonu.

2

3

Vyberte jazyk, který se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT.

4

Zobrazí se výukové informace. Klepnutím na [>] zobrazíte další obrazovku. Klepnutím na [Přeskočit] zobrazíte obrazovku v kroku 8.

5

Klepněte na [>].

6

Klepněte na [>].

1-4-3. Postup při prvním nastavení




NOTE:

- Obrazovky v krocích 9 a 10 se zobrazují jen v aplikaci pro operační systém iOS. V aplikaci pro operační systém Android se obrazovka v kroku 11 zobrazí, když klepnete na [Přihlásit se] v kroku 8.
- Pokud nevyžadujete upozornění, klepněte na [Nepovol.].
- Pokud chcete přijímat upozornění po klepnutí na [Nepovol.], přejděte na obrazovku [Nastavení aplikace] ve svém mobilním telefonu.
⇒ 3-3. Nastavení mobilního telefonu
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

NOTE:

- Zaregistrujte vzdálený kód PIN předem, neboť jej budete muset zadat pro vzdálenou operaci.
- Chcete-li zaregistrovat vzdálený kód PIN po klepnutí na [Nastavit později], přejděte do [Nastavení] v aplikaci SUZUKI CONNECT.
⇒ 2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

1-4-3. Postup při prvním nastavení



NOTE:

- Obrazovky v krocích 14 až 16 se zobrazí jen v případě mobilních telefonů vybavených autentizační funkcí rozpoznání otisků prstů nebo obličeje.
- Pokud nechcete používat biometrické údaje, klepněte na [Použit PIN].
- Pokud chcete používat biometrické údaje po klepnutí na [Použit PIN], přejděte do [Nastavení aplikace] ve svém mobilním telefonu.
⇒ 3-3-2. Uživatelé se zařízením se systémem iOS
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


1-4-3. Postup při prvním nastavení

Pokud se zobrazí zpráva „Probíhá počáteční nastavování“ (PŘÍPAD 1)

Po obrazovce kroku 15 (povolení biometrických údajů) na předchozí stránce se mohou zobrazit následující obrazovky.


To se může stát v případě, když datový komunikační modul ve vozidle nemůže zjistit, zda je smlouva zcela dokončená. Pokud se to stane, použijte postup uvedený níže.

1



Když se tato obrazovka zobrazí, datový komunikační modul neběží.

2



Takováto obrazovka se může zobrazit po obrazovce zobrazené v kroku 1. V takovém případě nebylo počáteční nastavení dokončeno, postupujte tedy podle kroků zobrazených vpravo.

1. Pokud od dokončení smlouvy na webové stránce člena uplynula jedna hodina nebo více, kontaktujte svého prodejce klepnutím na [Volat mého prodejce].

2. Pokud od dokončení smlouvy na webové stránce člena uplynula jedna hodina nebo méně, zkuste následující:


- Přesuňte vozidlo na venkovní místo, které má lepší komunikační podmínky.
- Zastavte motor a restartujte jej po 5 nebo více sekundách.
- Zavřete aplikaci a potom ji znovu otevřete.

Pokud se zobrazí zpráva „Probíhá počáteční nastavování“ (PŘÍPAD 2)

Po obrazovce kroku 15 (povolení biometrických údajů) na předchozí stránce se mohou zobrazit následující obrazovky.


Pokud po nastavení smlouvy nejsou přijaty informace z vozidla, mohou se zobrazit následující obrazovky. Pokud se to stane, použijte postup uvedený níže.

1




Až se tato obrazovka zobrazí, zastavte jednou motor, vyčkejte 5 sekund nebo déle, a potom ho znovu nastartujte. Potom zaškrtněte [Zapalování zapnuto] a klepněte na [Další].

2




Až se zobrazí tato obrazovka, vyčkejte přibližně 2 minuty.

1-5-1. Popis přihlašovací obrazovky



1-5-2. Simultánní používání na více mobilních telefonech

Aplikaci SUZUKI CONNECT nelze používat současně ve více mobilních telefonech se stejným uživatelským ID a heslem. Pokud jste přihlášení v nějakém mobilním telefonu a přihlásíte se v jiném, zobrazí se následující obrazovka a budete odhlášeni z mobilního telefonu, ve kterém jste byli přihlášení původně.



Pokud již existuje přihlášené zařízení, uvidíte obrazovku, jako je tato. Po klepnutí na [Pokračovat] se přihlásíte.



Podobná obrazovka se zobrazí v zařízení, které již bylo přihláшено. Odhlášení lze provést kliknutím na [Zavřít].

Funkce

①	Uživatelské ID (e-mailová adresa)	Zadejte své uživatelské ID. Uživatelské ID je e-mailová adresa, se kterou jste se zaregistrovali jako člen.
②	Heslo	Zadejte své heslo. Toto heslo jste zaregistrovali, když jste se registrovali jako člen.
③	Přihlásit se	Přihlaste se do aplikace. Po zadání uživatelského ID a hesla budete moci stisknout přihlašovací tlačítko.
④	Zapomněli jste heslo?	Vyresetujte si heslo. ⇒ 3-2-1. Pokud zapomenete heslo

NOTE:

- Pokud je uživatelské ID nebo heslo nesprávné, zobrazí se chyba.
- Jakmile se přihlásíte, nemusíte se již přihlašovat znovu. Pokud ale aplikaci nepoužijete 30 nebo více dní, budete automaticky odhlášeni.

CAUTION

- V mobilním telefonu, který byl odhlášen, již nebudete moci přijímat upozornění aplikace SUZUKI CONNECT.
- Vaše uživatelské ID a heslo jsou osobní informace. Zacházejte s nimi tak, aby je neznal nikdo další, aby nemohlo dojít k neznámému přihlášení jinou osobou.


2

Kapitola 2 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT

2-1. Domovská obrazovka

2-1-1. Popis domovské obrazovky

Po spuštění aplikace SUZUKI CONNECT se zobrazí domovská obrazovka.




Funkce

1	Název modelu	Zobrazí se název modelu vozidla, které používá aplikaci SUZUKI CONNECT. Pokud je zaregistrováno více vozidel, vpravo od názvu modelu se zobrazí [V], které umožňuje vybrat vozidla. ⇒ 3-1-1. Jak přepnout vozidla	
2	Upozornění	Zkontrolujte upozornění přijatá v aplikaci SUZUKI CONNECT.	
		Stavová upozornění	Po vystoupení z vozidla vám bude zasláno upozornění, pokud zapomenete zamknout dveře nebo vypnout výstražná světla či světlomety. ⇒ 2-2-3. Stavová upozornění
		Bezpečnostní výstraha	Bude odesláno upozornění, pokud je aktivován bezpečnostní alarm nebo pokud je motor nastartován v nastaveném období. ⇒ 2-2-5. Bezpečnostní výstrahy
		Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení	Budou odeslána upozornění, když vozidlo opustí nastavenou oblast, vjede do ní nebo bude v nastaveném čase mimo ni. ⇒ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení
		Další upozornění	Budou odeslána upozornění, když se blíží kontrola pravidelné údržby, nebo když jsou pro vaše vozidlo oznámena svolání či servisní kampaně. ⇒ 2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně ⇒ 2-2-7. Upozornění na údržbu
3	Obrázek vozidla	Zobrazí se obrázek používaného vozidla.	
4	Provozní stav geoplotu	Pokud jsou nastavené oblasti geoplotu, zobrazí se „Monitorování aktivní“. Klepnutím zobrazíte seznam oblastí geoplotu. ⇒ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení	
5	Stav vozidla	Zobrazí se zbývajcí palivo vozidla, dojezdová vzdálenost a průměrná spotřeba paliva.	
6		Zobrazí se, zda jsou dveře vozidla odemčené nebo zamčené a zda výstražná světla a světlomety svítí či nesvítí. ⇒ 2-2-3. Stavová upozornění	
7	Kontrola stavu	Zobrazuje se obrazovka, na které můžete zkontrolovat, zda na palubní desce vozidla svítí výstražné kontrolky. Pokud se nějaká z výstražných kontrolek vozidla rozsvítí, do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění. ⇒ 2-3. Kontrola stavu	
8	Domů	Zobrazí se domovská obrazovka	
9	Historie jízdy	Zobrazí se obrazovka, na které můžete zkontrolovat historii jízdy, například dobu trvání, vzdálenost atd. ⇒ 2-5. Historie jízdy	
10	Poloha vozidla	Zobrazí se obrazovka, na které můžete zkontrolovat, kde je vozidlo zaparkované. Polohu vozidla také můžete sdílet s dalšími osobami. ⇒ 2-6. Poloha zaparkovaného vozidla	
11	Podpora	Pokud nastanou potíže, například se vám porouchá vozidlo, můžete zavolat svůj servis nebo silniční asistenci. ⇒ 2-4. Podpora	
12	Nastavení	Zobrazí se obrazovka, na které můžete provést různá nastavení, jako je nastavení upozornění, pozvání pro sekundární uživatele, autentizace řidičů atd. ⇒ 2-7. Nastavení	

2-2-1. Popis obrazovky Upozornění

Obrazovka upozornění



Typy upozornění

Bezpečnostní	Výstrahy v reálném čase	Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka, bude zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu. ⇒ 2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky
	Stavová upozornění	Po vystoupení z vozidla vám bude zasláno upozornění, pokud zapomenete zamknout dveře nebo vypnout výstražná světla či světlomety. ⇒ 2-2-3. Stavová upozornění
	Bezpečnostní výstrahy	Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, pokud je aktivován bezpečnostní alarm nebo pokud je motor nastartován v nastaveném období. ⇒ 2-2-5. Bezpečnostní výstrahy
Geoplot	Výstraha týkající se geoplotu	Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, když vozidlo opustí nastavenou oblast, vjede do ní nebo bude v nastaveném čase mimo ni. ⇒ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení
Jiné	Upozornění ke vzdálené operaci	Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, zda vzdálená operace proběhla správně či nikoli. ⇒ 2-2-4. Upozornění na dokončení vzdálené operace
	Upozornění na svolání / servisní kampaň	Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, když bude oznámeno svolání nebo servisní kampaň. ⇒ 2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaň
	Upozornění na údržbu	Pokud se blíží pravidelná údržba, bude do vašeho mobilního telefonu zasláno upozornění. (Plán pravidelné údržby najdete v uživatelské příručce.) Když je obdržíte, zavolejte prodejci, aby vám poskytl detaily. ⇒ 2-2-7. Upozornění na údržbu


1	Vše přečteno	Označte všechna nepřečtená upozornění jako „přečtená“. * Toto tlačítko se zobrazí, když máte nepřečtená upozornění.
2	Kategorie	Přepněte kategorii upozornění • Bezpečnostní • Geoplot • Jiné
3	Oblast zobrazení upozornění	Zobrazuje se název jednotlivých upozornění, datum a čas, kdy bylo přijato, a začátek textu. Klepnutím na upozornění zobrazíte jeho detaily.

* Pokud v nějaké kategorii existuje nepřečtené upozornění, bude na odpovídající kartu přidána červená tečka.

* Všechna nepřečtená upozornění budou označena červenou tečkou.


2-2-1. Popis obrazovky Upozornění

Přepnutí typu upozornění



Vyberte kategorii, kterou chcete zobrazit na obrazovce upozornění.

Označte všechna nepřečtená upozornění jako „přečtená“.




Klepněte na „Vše přečteno“ na obrazovce upozornění.

Klepněte na „Vše přečteno“.

Všechny červené tečky znázorňující stav Nepřečteno budou vymazány.

Přečtení detailů upozornění



Na obrazovce Upozornění klepněte na upozornění, jehož detaily chcete zkontrolovat.

Zobrazí se obrazovka Detaily.


NOTE: ● Upozornění označená jako přečtená nelze vrátit do stavu „Nepřečteno“.

2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky

Pokud svítí nějaká výstražná kontrolka, bude zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu. Stav výstražných kontrolků můžete zkontrolovat také z domovské obrazovky aplikace SUZUKI CONNECT.


Z obrazovky Kontrola stavu můžete kontaktovat prodejce SUZUKI a také zkontrolovat informace pro rozsvícenou výstražnou kontrolku v aplikaci.

1 Obrazovka nabízených upozornění




Klepněte na zobrazené upozornění.

2




Klepnutím na [Přejít na kontrolu stavu.] zobrazíte obrazovku Kontrola stavu.

3




Zobrazí se obrazovka Kontrola stavu.



● Klepnutím kontaktujete prodejce SUZUKI.

● Můžete zkontrolovat informace (obrázek, název) o výstražné kontrolce, která se rozsvítila.

1 Domovská obrazovka (když svítí výstražná kontrolka)



Na domovské obrazovce klepněte na [Kontrola stavu].

2



Zobrazí se obrazovka Kontrola stavu.

WARNING

● Displej mobilního telefonu kontrolujte a ovládejte až po zastavení vozidla na bezpečném místě.

CAUTION

● Některá upozornění se v mobilním telefonu nemusí zobrazit, i když se rozsvítí výstražná kontrolka.


NOTE:

● Mohou být vyžadovány další poplatky, v závislosti na vaší smlouvě se silniční asistencí. O detaily požádejte distributora SUZUKI ve své zemi.

2-2-3. Stavová upozornění

Pokud zapomenete zamknout dveře nebo zhasnout výstražná světla či světlomety, když opustíte vozidlo, bude zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu.

- Pokud je chvíli po zavření dveří a zastavení motoru zjištěno, že klíč dálkového ovládání není ve vozidle, bude odesláno upozornění do mobilního telefonu.
- Pokud jste zapomněli zamknout dveře, můžete je zamknout pomocí vzdálené operace aplikace SUZUKI CONNECT, aniž byste se vrátili do vozidla.
- Pokud jste zapomněli zhasnout výstražná světla nebo světlomety, neexistuje žádná vzdálená funkce, takže se musíte vrátit do vozidla a zhasnout je.




Detaily můžete zkontrolovat klepnutím na zobrazené upozornění.

NOTE:

- Stavová upozornění jsou odeslána za následujících okolností.
 - Dveře odemčené
 - Zapalování je vypnuté.
 - Klíč dálkového ovládání není ve vozidle.
 - Výstražná světla svítí, světlomety svítí
 - Zapalování je vypnuté.
 - Klíč dálkového ovládání není ve vozidle.
 - Mobilní telefon i vozidlo jsou v komunikačním dosahu.
- Při obsluze vzdáleného ovládání zámku dveří aplikací SUZUKI CONNECT se bezpečnostní alarm neaktivuje.
- Stavové upozornění (světlomety svítí) je zasláno, když svítí zadní sdružená světla, i když světlomety nesvítí.
- Stavová upozornění se zobrazují, i když nespustíte aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízená upozornění).
- Pokud nabízené upozornění zmizí, jeho detaily můžete stále zkontrolovat na obrazovce upozornění aplikace SUZUKI CONNECT.
 - ⇒ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění
- Uživatelé také mohou zvolit, že upozornění nebudou přijímat.
 - ⇒ 2-7-7. Nastavení upozornění
- Pokud nejsou upozornění přijímána, upozornění aplikace SUZUKI CONNECT nemusejí být povolena v nastavení operačního systému mobilního telefonu, a proto zkontrolujte aplikaci nastavení systému Android nebo iOS.

Zobrazení stavových ikon na domovské obrazovce



- Zde se zobrazuje, zda jsou dveře zamčené nebo odemčené. Pokud obdržíte stavové upozornění (Dveře jsou odemčené), klepnutím sem můžete dveře zamknout, aniž byste se museli vrátit do vozidla.
- Zde se zobrazuje, zda svítí či nesvítí výstražná světla.
- Zde se zobrazuje, zda svítí či nesvítí světlomety nebo zadní sdružená světla.

Přečtení detailů upozornění

	Dveře jsou zamčené. <zobrazené tlačítko> Dveře můžete odemknout vzdálenou operací.
	Dveře jsou odemčené. <zobrazené tlačítko> Dveře můžete zamknout vzdálenou operací.
	Dveře jsou zamčené. <tlačítko není zobrazené> Dveře nemůžete odemknout vzdálenou operací.
	Dveře jsou odemčené. <tlačítko není zobrazené> Dveře nemůžete zamknout vzdálenou operací.
	Spuštěný motor Dveře nemůžete odemknout ani zamknout vzdálenou operací.
	Probíhá vzdálené zamykání dveří.
	Výstražná světla nesvítí.
	Výstražná světla svítí.
	Spuštěný motor. Nemůžete zkontrolovat, zda výstražná světla svítí či nesvítí.
	Světlomety a zadní sdružená světla nesvítí.
	Světlomety a zadní sdružená světla svítí.
	Spuštěný motor. Nemůžete zkontrolovat, zda světlomety a zadní sdružená světla svítí či nesvítí.

* Výstražná světla, světlomety a zadní sdružená světla nelze rozsvítit ani zhasnout vzdálenou operací.

Vzdálená operace zamčení dveří

PU

SU

Pokud zapomenete zamknout dveře, když opustíte vozidlo, obdržíte stavové upozornění, abyste dveře mohli zamknout. Dveře také můžete odemknout do deseti minut po zamčení.

Přijměte stavové upozornění (dveře jsou odemčené) a zamkněte dveře vzdáleně

1

Klepněte na [🔒] na domovské obrazovce.

2

Až se zobrazí obrazovka kontroly vzdáleného zamčení dveří, klepněte na [Zamknout].

3

Zobrazí se výstražná obrazovka. Zkontrolujte obsah a klepněte na [Zamknout].

4

Pokud chcete vzdáleně ovládat zámek dveří, musíte zadat svůj kód PIN.
⇒ 2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN

5

Dveře budou zamčeny vzdáleně. Upozornění na výsledek vzdálené operace bude zasláno do vašeho mobilního telefonu.

Vzdálená operace odemčení dveří

PU

SU

Pokud od vzdáleného zamčení dveří ještě neuplynulo deset minut, lze zamčení zrušit vzdálenou operací a dveře znovu odemknout.

Přijměte stavové upozornění (dveře jsou odemčené) a zamkněte dveře vzdáleně

1

Klepněte na [🔒] na domovské obrazovce.

2

Až se zobrazí obrazovka kontroly zrušení vzdálené operace zamčení dveří, klepněte na [Odemknout].

3

Pokud chcete zrušit vzdálené zamknutí dveří, musíte zadat svůj kód PIN.
⇒ 2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN

4

Dveře se odemknou. Upozornění na výsledek vzdálené operace bude zasláno do vašeho mobilního telefonu.

⚠ WARNING

- Pokud dveře zamknete vzdáleně po obdržení stavového upozornění, před vzdálenou operací zkontrolujte, že ve vozidle nejsou děti ani zvířata. Existuje riziko uvěznění dětí nebo zvířat ve vozidle.


NOTE:

- Dveře může odemknout pouze uživatel, který je zamkl vzdálenou operací.
- Musíte to provést do 10 minut od operace vzdáleného zamčení dveří.

2-2-4. Upozornění na dokončení vzdálené operace

Upozornění na výsledek vzdálené operace bude zasláno do vašeho mobilního telefonu.

- Můžete zkontrolovat výsledky vzdálené operace, například zamčení dveří.




Detaily můžete zkontrolovat klepnutím na zobrazené upozornění.

2-2-5. Bezpečnostní výstrahy

Upozornění bezpečnostního alarmu

- Při aktivaci bezpečnostního alarmu bude do vašeho mobilního telefonu zasláno upozornění.
- Pokud například vozidlo zaparkujete na parkovišti a během vašeho nakupování dojde k vypáčení dveří a bezpečnostní alarm se aktivuje, budete upozorněni mobilním telefonem, že se něco stalo s vaším vozidlem, když v něm nejste.



Detaily můžete zkontrolovat klepnutím na zobrazené upozornění.


Upozornění při spuštění motoru

- Můžete přednastavit období a den v týdnu, kdy chcete být upozorněni, že byl nastartován motor*, a pokud je zjištěno, že při splnění těchto podmínek motor nastartoval, bude zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu.

⇒ 2-7-7. Nastavení upozornění

- Zadejte například období, kdy vozidlo nepoužíváte, třeba když spíte nebo pracujete. Pokud se motor nastartuje* v nastavené době, bude do vašeho mobilního telefonu zasláno upozornění, že se s vaším vozidlem něco stalo, i když nejste v jeho blízkosti.

* Budete také upozorněni, když bude zapnuto zapalování.




Detaily můžete zkontrolovat klepnutím na zobrazené upozornění.

NOTE:

- Toto upozornění se zobrazí, i když nespuštění aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízené upozornění).
- Pokud nabízené upozornění zmizí, můžete je stále zkontrolovat na obrazovce Upozornění.
- ⇒ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění
- Primární uživatel může zvolit, že nechce přijímat upozornění Motor je spuštěný. Sekundární uživatel může zvolit, že nechce přijímat upozornění Bezpečnostní alarm a Motor je spuštěný.
- ⇒ 2-7-7. Nastavení upozornění
- Bezpečnostní alarm nelze použít ve vozidlech prodáváných v Izraeli.


2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaň PU SU

Do vašeho mobilního telefonu bude odesláno upozornění, když bude oznámeno svolání nebo servisní kampaň. Když je obdržíte, zavolejte prodejci, aby vám poskytl detaily.

2-2-7. Upozornění na údržbu PU SU

Pokud se blíží pravidelná údržba, bude do vašeho mobilního telefonu zasláno upozornění. (Plán pravidelné údržby najdete v uživatelské příručce.)

Když je obdržíte, zavolejte prodejci, aby vám poskytl detaily.

**NOTE:**

- Toto upozornění se zobrazí, i když nespustíte aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízené upozornění).
- Pokud nabízené upozornění zmizí, můžete je stále zkontrolovat na obrazovce Upozornění.
⇒ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění
- Sekundární uživatel, který byl autorizován primárním uživatelem, může zvolit, že nebude přijímat upozornění na svolání.
⇒ 2-7-7. Nastavení upozornění
- Upozornění na svolání / servisní kampaň budou zaslána také na e-mailovou adresu zaregistrovanou jako ID primárního uživatele.

NOTE:


- Pokud nabízené upozornění zmizí, jeho detaily můžete stále zkontrolovat na obrazovce upozornění aplikace SUZUKI CONNECT.
⇒ 2-2-1. Popis obrazovky Upozornění
- Můžete mít nastaveno, že nebudete přijímat upozornění na údržbu.
⇒ 2-7-7. Nastavení upozornění

2-3-1. Kontrola stavu

Pokud svítí nějaká výstražná kontrolka, bude zasláno upozornění do vašeho mobilního telefonu. V aplikaci můžete zkontrolovat popis nebo doporučení pro výstražnou kontrolku, která se rozsvítila, a můžete kontaktovat servis nebo silniční asistenci.


Upozornění na výstražné kontrolky

1 Obrazovka nabízených upozornění




Klepněte na nabízené upozornění v mobilním telefonu.

1 Domovská obrazovka



Klepněte na [Kontrola stavu] na domovské obrazovce. Pokud se rozsvítí varovné kontrolky, bude to označeno značkou.

2




Klepnutím na [Přejít na kontrolu stavu.] zobrazíte obrazovku Kontrola stavu.

2



Zobrazí se obrazovka Kontrola stavu.

3



Zobrazí se obrazovka Kontrola stavu.

Obrazovka Kontrola stavu (když svítí výstražná kontrolka)



- Zobrazí se doporučená akce pro zákazníka.
- Klepnutím uskutečnete telefonní hovor se silniční asistencí. Toto tlačítko se zobrazí jen tehdy, pokud byla silniční asistence zahrnuta do nabídky prodejce SUZUKI, od kterého jste zakoupili vozidlo.
- Primární uživatel může klepnutím uskutečnit telefonní hovor se zaregistrovaným servisem. Pokud není zaregistrován žádný servis, toto tlačítko se nezobrazí. ⇨ 2-7-4. Moji prodejci
- Klepnutím zobrazíte obrazovku Hledat blízké prodejce.
- Zobrazí se informace (obrázek, název) o výstražné kontrolce, která se rozsvítila.

WARNING

- Displej mobilního telefonu kontrolujte a ovládejte až po zastavení vozidla na bezpečném místě.


CAUTION

- Některá upozornění se v mobilním telefonu nemusejí zobrazit, i když se rozsvítí výstražná kontrolka.

NOTE: ● Toto upozornění se zašle také na zaregistrovanou e-mailovou adresu.

2-3-1. Kontrola stavu


Zavolat mému servisu



Klepněte na [Můj servis] na obrazovce Kontrola stavu.

Do servisu lze zavolat.

Hledání blízkého prodejce / telefonní hovor s prodejcem




Klepněte na [Hledat blízké prodejce] na obrazovce Kontrola stavu.

Zobrazí se obrazovka Hledat blízké prodejce. Klepnutím na název prodejce zobrazíte jeho detaily.

Klepnutím na telefonní číslo uskutečnete telefonní hovor s daným prodejcem.

Uskutečnění telefonního hovoru se silniční asistencí



Klepněte na [Silniční asistence] na obrazovce Kontrola stavu.

Silniční asistenci lze kontaktovat telefonem.

NOTE:

- Telefonní hovory z aplikace SUZUKI CONNECT se silniční asistencí a vaším servisem budou zpoplatněny (náklady nese uživatel).

NOTE:


- V části „2-7-4. Moji prodejci“ najdete detaily k hledání servisů.
⇒ 2-7-4. Moji prodejci

2-3-1. Kontrola stavu

Pokud nesvítí žádná výstražná kontrolka


I když nesvítí žádná výstražná kontrolka, můžete to potvrdit na domovské obrazovce.

1



Klepněte na [Kontrola stavu] na domovské obrazovce.

2




Můžete zkontrolovat aktuální stav výstražných kontrolček.

2-4-1. Podpora

Svůj servis nebo silniční asistenci můžete snadno kontaktovat přes aplikaci SUZUKI CONNECT. Můžete také hledat servisy v nejbližším okolí mobilního telefonu.

Zavolat mému servisu




⚠️ WARNING

- Displej mobilního telefonu kontrolujte a ovládejte až po zastavení vozidla na bezpečném místě.

NOTE:

- Pokud není zaregistrován žádný servis, tlačítko „Můj servis“ se nezobrazí. Primární uživatel může zaregistrovat, změnit a vymazat servis v nastavení. ⇒ 2-7-4. Moji prodejci
- Telefonní hovory z aplikace SUZUKI CONNECT vašemu servisu budou zpoplatněny (náklady nese uživatel).

Uskutečnění telefonního hovoru se silniční asistencí



NOTE:


- Mohou být vyžadovány další poplatky, v závislosti na vaší smlouvě se silniční asistencí. O detaily požádejte distributora SUZUKI ve své zemi.
- Tlačítko k uskutečnění telefonního hovoru se silniční asistencí se zobrazí jen tehdy, pokud byla silniční asistence zahrnuta do nabídky prodejce SUZUKI, od kterého jste zakoupili vozidlo.
- Telefonní hovory z aplikace SUZUKI CONNECT se silniční asistencí budou zpoplatněny (náklady nese uživatel).

2-5-1. Historie jízdy


PU

SU

V aplikaci můžete zkontrolovat trvání, délku atd.




Klepněte na [📅] na domovské obrazovce.




Zobrazí se obrazovka Historie jízdy.

- Změňte zobrazený měsíc. Můžete zkontrolovat informace o jízdách za posledních 18 měsíců včetně aktuálního měsíce.
- Jízdy v zobrazeném měsíci lze exportovat jednotlivě jako soubory CSV.
- Informace o jednotlivých jízdách (od nastartování motoru do zastavení). Klepnutím sem můžete zkontrolovat detailní informace o jízdě.

Detaily historie jízdy



Na obrazovce Historie jízdy klepněte na jízdu, jejíž detaily chcete zkontrolovat.



Zobrazí se obrazovka Detaily cesty.

Na obrazovce Detaily cesty lze ověřit následující položky.


- Trvání
- Vzdálenost
- Průměrná spotřeba paliva
- Počáteční/koncové místo jízdy
- Účel cesty
- Jméno řidiče
- Počáteční/koncové místo jízdy můžete zkontrolovat na mapě. Klepnutím na [📍] zvětšíte mapu.
- Účel cesty lze zaregistrovat a změnit. Klepnutím sem zvolíte osobní nebo pracovní.
- Jméno řidiče lze zaregistrovat a změnit. Po klepnutím sem můžete zvolit nebo zadat jméno řidiče.

NOTE:

- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-6-1. Poloha zaparkovaného vozidla


Polohu zaparkovaného vozidla (polohu, kde se naposledy zastavil motor) můžete zkontrolovat na mapě ze svého chytrého telefonu.



Na domovské obrazovce klepněte na [📍].

2-6-2. Sdílet polohu zaparkovaného vozidla

URL s polohou vozidla můžete zaslat pomocí aplikace pro zaslání zpráv (SMS (krátká textová zpráva) nebo e-mailu atd.). Díky sdílení vozidla se můžete snadno setkat i na místech, která se obtížně popisují slovy.



⚠ CAUTION

- Kontrolu polohy vozidla nelze použít za následujících podmínek.
 - Pokud je mobilní telefon a vozidlo mimo komunikační rozsah.
 - Pokud není nastaveno ověření řidiče. ⇒ 2-7-5 Ověření řidiče
 - Pokud zapalování nebylo zapnuto 9 či více dní.
- Informace o výšce, jako je například číslo podlaží ve vícepatrovém parkovišti, nelze zjistit.
- Poloha se nemusí zobrazit správně na místech se slabým signálem GPS, například v podzemním parkovišti.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

NOTE:

- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-1. Obrazovka nastavení


Můžete zkontrolovat různá nastavení, registrační údaje nebo Náležitosti a podmínky pro aplikaci SUZUKI CONNECT.



Nastavení		
1	Profil	Můžete zkontrolovat zaregistrované údaje, jako je uživatelské jméno a e-mailová adresa. ⇒ 2-7-2. Profil Účet můžete vymazat. ⇒ 4-2-1. Vymazání účtu
2	Informace o vozidle	Můžete zkontrolovat informace o vozidle, které využívá služby SUZUKI CONNECT, například celkovou ujetou vzdálenost a registrační značku. ⇒ 2-7-3. Informace o vozidle
3	Moji prodejci	Můžete zkontrolovat, změnit nebo vymazat preferovaného prodejce a servis uživatele. ⇒ 2-7-4. Moji prodejci
4	Ověření řidiče	Budeme pravidelně kontrolovat, zda uživatel používá aplikaci SUZUKI CONNECT, abychom zajistili bezpečné používání SUZUKI CONNECT. ⇒ 2-7-5. Ověření řidiče
5	Nastavení sekundárního uživatele ^{*1}	Můžete pozvat další osobu a sdílet s ní používání vozidla v roli sekundárního uživatele. Můžete také spravovat práva udělená sekundárnímu uživateli. ⇒ 2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele
6	Nastavení upozornění	Můžete si nakonfigurovat upozornění, jako jsou stavová upozornění, bezpečnostní výstrahy a upozornění týkající se geoplots. ⇒ 2-7-7. Nastavení upozornění ⇒ 2-7-8. Výstrahy týkající se geoplots / časového omezení
7	Nastavení motivu	Můžete si zvolit vzhled aplikace SUZUKI CONNECT, na výběr je světlý a tmavý režim. ⇒ 2-7-9. Nastavení motivu
8	Nastavení vzdáleného kódu PIN	Můžete nastavit/změnit vzdálený kód PIN. Vzdálený kód PIN se používá k verifikaci identity pro vzdálené operace. ⇒ 2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN
9	Jazykové nastavení	Můžete vybrat jazyk, který se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT. ⇒ 2-7-11. Jazykové nastavení
10	Časové pásmo vozidla	Můžete vybrat časové pásmo, které se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT. ⇒ 2-7-12. Nastavení časového pásma
11	Informace o používání vozidla	Můžete nastavit, jaký typ informací o vozidle se bude v aplikaci používat, například poloha vozidla. ⇒ 2-7-13. Informace o používání vozidla
12	Často kladené otázky	Můžete zkontrolovat často kladené otázky, například způsob používání aplikace SUZUKI CONNECT. ⇒ 2-7-14. Často kladené otázky
13	Ochrana osobních údajů a podmínky	Můžete si přečíst Náležitosti a podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. ⇒ 2-7-15. Náležitosti a podmínky / Zásady ochrany osobních údajů
14	Copyright	Můžete zkontrolovat informace o autorských právech. ⇒ 2-7-16. Copyright
15	Odhlásit se	Odhláste se z aplikace SUZUKI CONNECT. ⇒ 2-7-17. Odhlásit se

^{*1} Neobrazí se na obrazovce nastavení, pokud neexistuje žádné vozidlo, k němuž služby SUZUKI CONNECT využívá primární uživatel.


2-7-2. Profil



Klepněte na [Profil] na obrazovce Nastavení.

Zobrazí se registrační údaje k vašemu členství. Pokud si chcete vymazat účet, klepněte na [Vymazat účet].
⇒ 4-2-1. Vymazání účtu

2-7-3. Informace o vozidle



Klepněte na [Voz. Inf.] na obrazovce Nastavení.

Zobrazí se informace o vozidle, jako je celková ujetá vzdálenost a registrační značka.

NOTE:

- Svůj účet můžete vymazat také z webové stránky člena SUZUKI CONNECT.
⇒ 4-2-1. Vymazání účtu

NOTE:

- Profil a informace o vozidle nelze změnit z aplikace SUZUKI CONNECT. Registrační údaje můžete změnit na webové stránce člena.

2-7-4. Moji prodejci

Pokud v aplikaci vyhledáte a zaregistrujete prodejce, které často používáte pro kontroly a údržbu, můžete jim zavolat prostřednictvím aplikace. Své prodejce můžete také změnit a vymazat.


Můj preferovaný prodejce a Můj servis

Můj preferovaný prodejce	„Můj preferovaný prodejce“ je prodejce, jemuž zákazník SUZUKI CONNECT zavolá, když má otázky ke svému vozidlu nebo k aplikaci SUZUKI CONNECT. Ve výchozím nastavení je preferovaným prodejcem prodejce, u kterého bylo vozidlo zakoupeno.
Můj servis	„Můj servis“ je prodejce, kterému zákazník volá v případě údržby a kontrol vozidla. „Můj servis“ lze zaregistrovat také z „Podpory“. ⇒ 2-4-1. Podpora

* Sekundární uživatelé si nemohou zaregistrovat nebo vymazat svého preferovaného prodejce a svůj servis.

* Můj preferovaný prodejce a Můj servis mohou být nastaveni na stejného prodejce.

Zkontrolovat mé prodejce



Detaily mého prodejce



2-7-4. Moji prodejci

Hledání a nastavení mých prodejců


PU

1




Klepněte na [Nastavit dealera] nebo [Nastavit servis] na obrazovce Moji prodejci.

2



Zobrazí se obrazovka Hledat servis.

3




Klepnutím na název prodejce zobrazíte jeho detaily. Klepnutím na [Nastavit dealera / servis] nastavíte vybraného prodejce jako svého preferovaného prodejce / servisu.

Vymazat mého prodejce

PU

1



Klepněte na [Vymazat můj pref. servis / prodejce] na obrazovce Detaily mého preferovaného prodejce / servisu.

2




Zobrazí se potvrzovací obrazovka. Klepnutím na [Vymazat] vymažete nastaveného prodejce.

Jiné způsoby hledání prodejců.


PU

1 Vyhledejte prodejce na mapě.




Klepnutím na [≡] přepnete na obrazovku, na které můžete vybírat prodejce ze seznamu.

2 Hledat prodejce ze seznamu.



Prodejci jsou uvedeni v pořadí podle blízkosti od polohy mobilního telefonu.

3




Klepnutím na [↕] přepnete na abecední seznam. Klepněte na [🔍], pokud chcete hledat klíčové slovo.

NOTE:


● Pokud vymažete svého prodejce, nebudete moci telefonovat prodejci, který byl nastaven jako váš prodejce v aplikaci SUZUKI CONNECT.

2-7-5. Ověření řidiče


Jsou vyžadována pravidelná ověření řidiče za účelem kontroly, zda aplikaci používá primární uživatel, aby bylo používání SUZUKI CONNECT bezpečné. Kvůli ověření nastupte do vozidla, které používáte.




Na obrazovce Nastavení klepněte na [Ověření řidiče].




Zapněte zapalování a klepněte na [Zaháj.ověř.řidiče].




Zobrazí se obrazovka Zadejte stav km.




Vrátíte se na obrazovku Ověření řidiče a ověření bude dokončeno.



Zadejte hodnotu počítadla kilometrů, když běží motor.



Po zadání klepněte na [Ověřit].



Vypněte zapalování do několika sekund.

CAUTION

● Proveďte to tehdy, když je vozidlo zaparkováno na bezpečném místě.

NOTE:


- Pokud se ověření řidiče nezdaří 10krát za 24 hodin, nelze je znovu provést až do dalšího dne.
- Ověření řidiče platí 180 dní a po skončení jeho platnosti nebude možné používat následující funkce.
 - Vzdálená operace (zamčení dveří)
 - Poloha zaparkovaného vozidla (zobrazení poslední polohy zaparkovaného vozidla na mapě, sdílení poslední polohy zaparkovaného vozidla)
- * Následující funkce nebudou k dispozici od 25. dne od posledního ověření řidiče.
 - Historie jízd (podrobné zobrazení informací o jízdách)
 - Kontrola celkové ujeté vzdálenosti
- Ověření řidiče můžete provést znovu 5 či méně dní před datem uplynutí jeho platnosti.

2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele PU


Primární uživatel může v aplikaci SUZUKI CONNECT pozvat rodinu nebo někoho, s kým používá vozidlo společně, jako „sekundárního uživatele“. Osoba, která obdrží e-mail s pozváním od primárního uživatele, může používat aplikaci SUZUKI CONNECT jako sekundární uživatel, až se zaregistruje jako člen na webové stránce člena. Zde lze pozvat sekundární uživatele, zkontrolovat stav jejich pozvání, vymazat je a upravit jejich práva k aplikaci SUZUKI CONNECT.

Vysvětlení sekundárních uživatelů viz ⇨ 1-2-3. Primární a sekundární uživatel

Pozvat sekundárního uživatele



Klepněte na [Nastav.sekund. uživatele] na obrazovce Nastavení.



Vyberte funkce aplikace SUZUKI CONNECT, jejichž používání chcete autorizovat. Klepněte na [Odeslat zvací e-mail] a e-mail s pozváním bude odeslán osobě, kterou chcete pozvat jako sekundárního uživatele.



Osoba, které jste odeslali e-mail s pozváním, bude přidána do seznamu sekundárních uživatelů a označena jako „Zasláno“.




Klepněte na [z kontaktů] a zobrazí se kontakty vašeho mobilního telefonu, ze kterých můžete vybrat osobu, kterou lze pozvat jako sekundárního uživatele. Pokud vyberete uživatele ze svých kontaktů, jeho jméno a e-mailová adresa budou zadány automaticky.

NOTE:

- E-mailová adresa se používá jen pro odesílání e-mailů s pozváním.
- Když je při zadávání jména osoba pozvaná jako sekundární uživatel zaregistrována jako člen, zobrazí se zaregistrované jméno a e-mailová adresa.

Stav sekundárního uživatele




● Zobrazuje se stav sekundárního uživatele.

Aktivní	Zaregistrován jako sekundární uživatel.
Pozvání odesláno	Pozván jako sekundární uživatel. Období platnosti e-mailu s pozváním se zobrazuje níže.
Pozvání vypršelo	Období platnosti e-mailu s pozváním skončilo. Pokud chcete tuto osobu pozvat jako sekundárního uživatele, zašlete další e-mail s pozváním.

Pozvat sekundárního uživatele znovu

Primární uživatel může znovu odeslat e-mail s pozváním uživatelům, jejichž stav zobrazený na obrazovce Seznam sekundárních uživatelů je „Pozvání odesláno“ nebo „Pozvání vypršelo“.



Na obrazovce Seznam sekundárních uživatelů vyberte osobu, které chcete znovu odeslat e-mail s pozváním.

Klepněte na [Znovu zaslát pozvání].


Zadejte znovu e-mailovou adresu a klepnutím na [Znovu zaslát] zašlete e-mail s pozváním znovu tomu, koho chcete pozvat jako sekundárního uživatele.

NOTE:

- Maximální můžete nastavit 4 lidi jako sekundární uživatele, včetně těch, kterým bylo odesláno pozvání.
- Období platnosti e-mailu s pozváním je 24 hodin od okamžiku, kdy primární uživatel odešle e-mail s pozváním.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇨ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki.com/portal/countryList?type=policy>


2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele PU

Úprava práv k používání aplikace SUZUKI CONNECT udělených sekundárnímu uživateli



Pokud chcete upravit práva sekundárního uživatele k používání aplikace SUZUKI CONNECT, vyberte uživatele na obrazovce se seznamem sekundárních uživatelů.

Odebrání sekundárního uživatele




Na obrazovce seznamu sekundárních uživatelů vyberte uživatele, kterého chcete odebrat.

NOTE:


- Když primární uživatel odebere sekundárního uživatele, je na adresu odebraného sekundárního uživatele odeslán e-mail, který ho informuje, že byl odebrán primárním uživatelem.

2-7-7. Nastavení upozornění

Můžete změnit nastavení pro stavová upozornění, bezpečnostní výstrahy, výstrahy týkající se geoplotu atd.




Pokud jsou zapnutá upozornění při spuštění motoru, zobrazí se obrazovka pro nastavení časového intervalu.



2-7-7. Nastavení upozornění

Obrazovka Nastavení upozornění



Informace o obrazovce Nastavení upozornění

1	Dveře jsou odemčené	Zapněte nebo vypněte stavová upozornění (dveře jsou odemčené).
2	Výstražná světla	Zapněte nebo vypněte stavová upozornění (výstražná světla svítí).
3	Světlomety	Zapněte nebo vypněte stavová upozornění (světlomety svítí).
4	Spuštění motoru ^{*1}	Zapněte nebo vypněte upozornění při spuštění motoru. Pokud jsou zapnutá upozornění (Spuštění motoru), zobrazí se obrazovka pro nastavení dnů v týdnu a období pro upozornění Spuštění motoru.
5	Bezpečnostní alarm ^{*2 *4}	Zapněte nebo vypněte upozornění bezpečnostního alarmu.
6	Geoplot ^{*3}	Nastavte výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení. ⇒ 2-7-8 Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení
7	Svolání/kampaň ^{*1 *2}	Zapněte nebo vypněte upozornění na svolání / servisní kampaň.
8	Kontrola údržby ^{*1}	Zapněte nebo vypněte upozornění na údržbu.
9	Uložit změny	Uložte své změny nastavení upozornění.

*1: Pro sekundární uživatele, které primární uživatel neautorizoval, je tlačítko operace zašedlé a upozornění nelze zapnout nebo vypnout.

*2: Pro primárního uživatele se tlačítko operace nezobrazuje a upozornění nelze zapnout nebo vypnout.

*3: Sekundární uživatelé, kteří nebyli autorizováni primárním uživatelem, nemohou změnit nastavení.

*4: „Bezpečnostní alarm“ se nezobrazí pro vozidla prodávaná v Izraeli.

2-7-8. Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení

Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení jsou užitečnou funkcí, když chcete monitorovat jízdní stav člena rodiny atd., s nímž sdílíte vozidlo.

Typy výstrah týkajících se geoplotu

Opuštění 	Upozornění prostřednictvím mobilního telefonu, když monitorované vozidlo opouští nastavenou oblast v nastavené době.
Vjezd 	Upozornění prostřednictvím mobilního telefonu, když monitorované vozidlo vjede do nastavené oblasti v nastavené době.

Výstraha časového omezení

Výstraha časového omezení 	Upozornění prostřednictvím mobilního telefonu na nepřítomnost v nastavené oblasti v nastavené době.
--	--

NOTE:

- Funkce výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení mohou používat primární a sekundární uživatelé, kteří jsou oprávněni používat výstrahy ke geoplotu / časovému omezení od primárního uživatele.

Výstraha týkající se geoplotu / časového omezení

PU

SU

Pokud vozidlo vjede do nastavené oblasti geoplotu, opustí ji nebo se v ní nenachází v době výstrahy časového omezení, bude zasláno upozornění do mobilního telefonu nastaveného uživatele. To je užitečné, pokud například chcete vědět, kdy se člen rodiny vrátí domů.


Výstraha týkající se geoplotu

- Pokud monitorované vozidlo opustí nastavenou oblast nebo do ní vjede, bude do mobilního telefonu nastaveného uživatele odesláno upozornění.
*Lze nastavit také období pro příjem výstrahy týkající se geoplotu.

1



2




Detaily upozornění můžete zkontrolovat klepnutím na zobrazené upozornění.


Výstraha časového omezení

- Pokud se monitorované vozidlo v zadaném období nenachází v oblasti výstrahy časového omezení, bude do mobilního telefonu nastaveného uživatele zasláno upozornění.

1



2



Detaily upozornění můžete zkontrolovat klepnutím na zobrazené upozornění.

Výstraha týkající se geoplotu / časového omezení

PU

SU


Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení

PU

SU

Primární a sekundární uživatelé, kteří mohou používat výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení, mohou nastavit oblast a dobu výstrah.


Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení



Klepněte na [Nastavení upozornění] na obrazovce Nastavení.

Klepněte na [Geoplot] na obrazovce Nastavení upozornění.

Klepněte na [Nová oblast geoplotu] na obrazovce seznam výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení.



Zobrazí se obrazovka výběru typu výstrahy ke geoplotu a časovému omezení. Vyberte typ výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení, který se má nastavit.

NOTE:


- Upozornění obsahuje typ výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení a název oblasti geoplotu. Pokud používáte více vozidel, zobrazí se název modelu a registrační značka (pokud byla provedena registrace).
- Toto upozornění se zobrazí, i když neotevřete aplikaci SUZUKI CONNECT (nabízené upozornění)
- Pokud nabízené upozornění zmizí, můžete je stále zkontrolovat z [Upozornění] na domovské obrazovce aplikace.

NOTE:


- Maximálně lze provést 5 nastavení na vozidlo, což zahrnuje výstrahy při opuštění oblasti geoplotu / vjezdu do této oblasti a výstrahy časového omezení.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.cs.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení


Postup operace nastavení geoplotu (Opuštění/Vjezd)




Klepněte na [Opuštění] nebo [Vjezd] na obrazovce výběru typu geoplotu a výstrahy k časovému omezení.




Dlouhým stisknutím bodu na mapě vytvořte kruhovou oblast geoplotu vycentrovanou v daném bodě.




Přesunutím posuvníku zprava doleva změňte velikost kruhu.




Nastavenou oblast potvrďte klepnutím na [Nastavit tuto oblast].




Zadejte název výstrahy ke geoplotu.
*Pokud není zadán žádný název, bude nastavený jako datum vytvoření.




Nastavte dny v týdnu a časové období, během kterých chcete monitorovat vozidlo.



Vyberte uživatele, který obdrží výstrahu týkající se geoplotu. Zde se zobrazují primární a sekundární uživatelé, kterým primární uživatel povolil používat výstrahy ke geoplotu.



Uložte oblast geoplotu klepnutím na [Uložit geoplot].



Nastavená oblast geoplotu je přidána na obrazovku se seznamem nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení.


NOTE:

- Systém SUZUKI CONNECT v případě nastavení „Geoplot (Opuštění)“ detekuje, zda vozidlo opustilo nastavenou oblast v nastaveném období, a v případě nastavení „Geoplot (Vjezd)“ detekuje, zda vozidlo vjelo do zadané oblasti v daném období. V případě detekce bude zasláno upozornění do mobilního telefonu nastaveného uživatele.


- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení


Postup nastavení výstrah časového omezení




Klepněte na [Výstr.omezení] na obrazovce výběru typu geoplotu a výstrahy k časovému omezení.




Dlouhým stisknutím bodu na mapě vytvořte kruhovou oblast výstrah časového omezení vycentrovanou v daném bodě.



Přesunutím posuvníku zprava doleva změňte velikost kruhu.




Nastavenou oblast potvrdíte klepnutím na [Nastavit tuto oblast].




Zadejte název výstrahy časového omezení.


*Pokud není zadán žádný název, bude nastavený jako datum vytvoření.




Nastavte dny v týdnu a časové období, při kterých chcete přijímat výstrahy časového omezení.



Vyberte uživatele, který obdrží výstrahu časového omezení. Zde se zobrazují primární a sekundární uživatelé, kterým primární uživatel povolil používat výstrahy časového omezení.



Uložte výstrahu časového omezení klepnutím na [Uložit geoplot].



Nastavená výstraha časového omezení je přidána na obrazovku se seznamem nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení.

NOTE:


- Systém SUZUKI CONNECT ve výstraze časového omezení detekuje, že se vozidlo v nastavenou dobu nenachází v nastavené oblasti. V případě detekce bude zasláno upozornění do mobilního telefonu nastaveného uživatele.

- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT


⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení

Změna nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení



Na obrazovce nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení klepněte na nastavení, které chcete upravit.



Nastavená výstraha týkající se geoplotu / časového omezení je přidána na obrazovku se seznamem nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení.

Až se zobrazí obrazovka s detaily nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení, klepněte na [✎].


Až se zobrazí obrazovka s detaily nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení, změňte části, které chcete změnit, a potom nastavení uložte klepnutím na [✓].
*Pokud chcete zrušit upravený obsah a vrátit se na obrazovku s detaily nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení, klepněte na [◀] v levém horním rohu.

NOTE:


- Nastavení může upravit jen uživatel, který nastavení vytvořil.
- Uživatelé, kteří budou upozorňováni výstrahami ke geoplotu / časovému omezení, se mohou sami odebrat nebo přidat, pokud se nejedná o uživatele, který dané nastavení vytvořil.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

Vymazání nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení


Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení lze vymazat dvěma způsoby.



Na obrazovce se seznamem nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení klepněte na nastavení výstrahy, které chcete vymazat.



Klepněte na [✎] na obrazovce nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení.





Klepnutím na [✎] vymažete nastavení výstrah týkajících se geoplotu / časového omezení.

NOTE:

- Nastavení může vymazat jen uživatel, který je vytvořil.
- Pokud sekundární uživatel zruší své členství, bude zrušena také daná výstraha týkající se geoplotu / časového omezení.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>


2-7-9. Nastavení motivu

Můžete si zvolit vzhled aplikace SUZUKI CONNECT, na výběr je světlý a tmavý režim.




2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN

Můžete nastavit/změnit vzdálený kód PIN. Vzdálený kód PIN se používá k verifikaci identity pro vzdálené operace.



2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN

7




Automaticky se vrátíte na obrazovku resetování vzdáleného kódu PIN.

2-7-11. Jazykové nastavení


Můžete nastavit jazyk, který se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT.

1



Klepněte na [Jazykové nastavení] na obrazovce Nastavení.

2



Vyberte a nastavte jazyk, který se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT.

Jazyky podporované v aplikaci SUZUKI CONNECT

Aplikace SUZUKI CONNECT podporuje následující jazyky.

- Čeština | Čeština
- Dansk | Dánština
- Deutsch | Němčina
- Ελληνικά | Řečtina
- English | Angličtina
- Español | Španělština
- Français | Francouzština
- Magyar | Maďarština
- Italiano | Italština
- Nederlands | Nizozemština
- Norsk | Norština
- Polskie | Polština
- Português | Portugalština
- Română | Rumunština
- Slovenský | Slovenština
- Svenska | Švédština
- suomi | Finština
- עברית | Hebrejština

NOTE:

- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-12. Nastavení časového pásma

Informace o místním čase (časové pásmo a letní čas)

<Informace o časovém pásmu>

Aplikaci SUZUKI CONNECT lze používat ve více časových pásmech.

Pokud se například změnila vaše adresa a časové pásmo, změňte nastavení časového pásma.

Pro následující funkce používá aplikace SUZUKI CONNECT časové pásmo státu/regionu, který byl zaregistrován.

- Historie jízdy
- Upozornění Spuštění motoru
- Výstrahy týkající se geoplots / časového omezení

<Informace o letním čase>

Pokus zvolený stát/region používá letní čas. aplikace SUZUKI CONNECT ho bude také používat.

<Jak je čas zpracován, když se časové pásmo změnilo>

Když se časové pásmo změnilo, čas nastavený pro historii jízdy / geoplotty atd. se bude lišit od původně nastaveného. V aplikaci SUZUKI CONNECT se proto čas, který byl pro historii jízdy / geoplotty atd. nastaven před změnou časového pásma, zobrazí se symbolem časového pásma.

Příklad zobrazení historie jízd


15:30 1:34 63.5 6.1
 Hod. km L/km
 Nagy Zoltán

NOTE:

- Pokud se časové pásmo změnilo, upozornění týkající se geoplottu nebo spuštění motoru se nemusí objevit v zamýšlené době / časovém období. Čas v historii jízdy se také nemusí zobrazit správně.
- Ve výchozím nastavení je časové pásmo v SUZUKI CONNECT nastaveno na zemi uvedenou ve smlouvě k SUZUKI CONNECT.
- Časové pásmo mohou nastavit pouze primární uživatelé.
- Sekundární uživatelé nemohou časové pásmo nastavit a musí používat časové pásmo nastavené primárním uživatelem. Časové pásmo se proto někdy může lišit od polohy vozidla.
- Pokud SUZUKI CONNECT používáte ve více vozidlech, časové pásmo lze nastavit pro jednotlivá vozidla.
- Pokud se letní čas změní na standardní nebo pokud se standardní čas změní na letní, když jsou nastavena upozornění pro výstrahy týkající se geoplottu / časového omezení, upozornění se nemusí objevit ve vašem mobilním telefonu, případně je obdržíte dvakrát nebo pozdě.


Nastavení časového pásma

1




Klepněte na [Časové pásmo vozidla] na obrazovce Nastavení.

2



Zobrazí se obrazovka pro nastavení časového pásma používaného v aplikaci SUZUKI CONNECT.




Po výběru se zobrazí časové pásmo používané v aplikaci SUZUKI CONNECT.

Změna časového pásma


PU

1




Pokud chcete změnit časové pásmo používané v aplikaci SUZUKI CONNECT, klepněte na [Vybrat zemi].

2



Vyberte časové pásmo, které se bude používat v aplikaci SUZUKI CONNECT. Lze použít také textové hledání.



Až dokončíte výběr, časové pásmo používané v aplikaci SUZUKI CONNECT se změní.

2-7-13. Informace o používání vozidla

Informace o používání polohy vozidla

V aplikaci SUZUKI CONNECT může primární uživatel vybrat, že se nebudou používat informace o poloze vozidla.


Pokud nepovolíte používat informace o poloze vozidla, následující funkce se částečně nebo plně deaktivují.

- Poloha zaparkovaného vozidla / Sdílet polohu zaparkovaného vozidla
- Historie jízd
- Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení
- Hledání prodejců

Výběr primárního uživatele se použije pro všechny uživatele, kteří sdílejí vozidlo.

Změna oprávnění pro používání informací o poloze vozidla

PU



Klepněte na [Inf. o používání vozidla] na obrazovce Nastavení.


Změňte oprávnění pro používání informací o poloze vozidla.

NOTE:

- Pouze primární uživatel může změnit nastavení informací o poloze vozidla..
- Pokud aplikaci SUZUKI CONNECT používáte s více vozidly, můžete změnit nastavení.
- Po změně nastavení může několik minut trvat, než se nastavení projeví. Až se funkce se změní, budou dokončena nastavení.
- Kontrola polohy vozidla / sdílení polohy vozidla používají informace o poloze vozidla k zobrazení polohy zaparkovaného vozidla na mapě.
- Historie jízd používá informace o poloze vozidla k zobrazení počátečního/koncového místa jízdy na mapě.
- Výstrahy týkající se geoplotu / časového omezení používají informace o poloze vozidla k detekci, kdy vozidlo opouští zadanou oblast, vjíždí do ní nebo kdy se v ní nenachází. Tyto funkce činí závěry na základě informací o poloze vozidla, ale nesledují polohu vozidla.
- Hledání prodejců používá informace o poloze vozidla k hledání prodejců SUZUKI, kteří se nacházejí v blízkosti vozidla.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

2-7-14. Často kladené otázky

Můžete procházet často kladené otázky, například o aplikaci SUZUKI CONNECT.




Na obrazovce nastavení klepněte na [Často dotazy].

Zobrazí se seznam často kladených otázek. Vyberte otázku, kterou chcete zkontrolovat, a zobrazí se odpověď.

Klepněte na tlačítko Hledat, pokud chcete v častých dotazech hledat nějaký text, a filtrujte otázky podle typu.


2-7-15. Náležitosti a podmínky / Zásady ochrany osobních údajů

Můžete si přečíst Náležitosti a podmínky a Zásady ochrany osobních údajů. Před používáním SUZUKI CONNECT je musíte odsouhlasit.



2-7-16. Copyright


Můžete zkontrolovat autorská práva (copyright).



NOTE: ● Může se lišit od skutečného obsahu zobrazeného v aplikaci.

2-7-17. Odhlásit se

Odhlase se z aplikace SUZUKI CONNECT.




NOTE: ● Pokud chcete aplikaci používat, budete se muset znovu přihlásit.

3

Kapitola 3 Jak používat aplikaci SUZUKI CONNECT (Ostatní)

3-1-1. Jak přepnout vozidla

Pokud SUZUKI CONNECT používáte se dvěma nebo více vozidly, můžete přepnout vozidlo zobrazené na domovské obrazovce.



Na domovské obrazovce klepněte tam, kde se zobrazuje název modelu.

Až se zobrazí vozidlo, které používáte, vyberte vozidlo, které chcete zobrazit na domovské obrazovce. Registrační značka se zobrazí, pokud jste se zaregistrovali.


Zobrazení domovské obrazovky se změní na vybrané vozidlo.

NOTE:

- Aplikaci SUZUKI CONNECT nemůžete použít k přidání nového vozidla (začít používat službu nebo se zaregistrovat jako sekundární uživatel). Musí to být provedeno z webové stránky člena.
- Pokud chcete vymazat vozidlo, viz následující informace:
Zrušení smluvně propojeného vozidla ⇒ 4-1-1. Výpověď smlouvy
Zamítnutí role sekundárního uživatele ⇒ 2-7-3. Informace o vozidle
- Pokud máte více vozidel, níže uvedené funkce lze používat bez ohledu na vybrané vozidlo.
 - Upozornění: Do vašeho mobilního telefonu budou zaslána upozornění pro všechna vozidla zaregistrovaná stejným uživatelským ID.
 - Seznam upozornění: Upozornění pro všechna vozidla můžete zkontrolovat na obrazovce Upozornění. Můžete také filtrovat zobrazení pro jednotlivá vozidla. ⇒ 3-1-2. Upozornění
 - Nastavení: V nastavení vyberte vozidlo. ⇒ 3-1-3. Nastavení

3-1-2. Upozornění

Na obrazovce Upozornění můžete vybrat, pro které vozidlo se mají zobrazovat upozornění.



Na domovské obrazovce klepněte na [🔔].

Až se zobrazí obrazovka upozornění, klepněte na [🔧].

Vyberte vozidlo, pro které chcete zobrazovat upozornění. Před nastavením se zobrazují upozornění pro všechna vozidla.



Zobrazí se seznam upozornění pro vybrané vozidlo.
⇒ 2-2. Upozornění

NOTE:

- Pokud máte více vozidel, název vozidla a registrační značka se zobrazí na obrazovce s detaily upozornění, aby bylo zřejmé, kterého vozidla se upozornění týká.

3-1-3. Nastavení

Na obrazovce Nastavení můžete vybrat a nastavit položky, které lze nastavit/zkontrolovat pro každé vozidlo.



NOTE:

- Pokud používáte více vozidel, pro následující nastavení se zobrazí obrazovka výběru vozidel.
 - Informace o vozidle
 - Moji prodejci
 - Ověření řidiče
 - Nastavení sekundárního uživatele
 - Nastavení upozornění
 - Časové pásmo vozidla
 - Informace o používání vozidla
 - Zásady ochrany osobních údajů
 - Náležitosti a podmínky

3-2. Pokud zapomenete heslo

3-2-1. Pokud zapomenete heslo


Podle kroků uvedených níže si heslo obnovíte.

1




Na přihlašovací obrazovce klepněte na [Zapomněli jste heslo?].

2



Zadejte svou e-mailovou adresu do pole E-mail a klepněte na [Další].

3




Zadejte verifikační kód zaslaný na vaši e-mailovou adresu.

Pokud neobdržíte e-mail s verifikačním kódem.

① Klepněte a zadejte svou e-mailovou adresu znovu.


② Klepnutím zašlete verifikační kód znovu.

4



Zadejte své nové heslo a klepněte na [Resetovat heslo]. Pokud jsou použity neplatné znaky, zobrazí se chyba.

5



Resetování hesla bylo dokončeno.


NOTE:

- Pravidla pro hesla
 - Heslo nelze nastavit na stejné slovo jako poslední.
 - Lze nastavit na 8 či více alfanumerických znaků, které obsahují alespoň jednu číslici a jedno písmeno. (Lze použít také některé symboly: ! " # \$ % & ' () * , - . / : ; < > ? @ [] ^ _ ` { | } ~)
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
 - ⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

3-3-1. Používání aplikace při údržbě

Používání SUZUKI CONNECT může být dočasně pozastaveno, pokud vozidlo je v dílně za účelem údržby. Během pozastavení nebudou k dispozici funkce, jako jsou vzdálené operace a upozornění. Až bude údržba dokončena, používání služby bude automaticky obnoveno.

Obrazovka aplikace při omezeném používání



● Displej při údržbě a funkce, které nelze používat

- Domovská obrazovka ⇒ 2-1. Domovská obrazovka
Celá obrazovka je zašedlá a nelze klepnout na funkce, které nelze používat při údržbě.
 - * Nezobrazuje se dojezd a průměrná spotřeba paliva.
 - * Pro zbývající palivo se zobrazuje množství před údržbou.
- Upozornění, která nejsou přijata
Upozornění na výstražné kontrolky
 - Stavová upozornění ⇒ 2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky
 - Bezpečnostní výstrahy (upozornění bezpečnostního alarmu, upozornění při spuštění) ⇒ 2-2-3. Stavová upozornění
 - ⇒ 2-2-5. Bezpečnostní výstrahy
- Vzdálená operace
Vzdálené zamčení/odemčení ⇒ 2-3. Stavová upozornění
- Kontrola stavu ⇒ 2-3. Kontrola stavu
- Podpora ⇒ 2-4. Podpora
- Poloha zaparkovaného vozidla ⇒ 2-6. Poloha zaparkovaného vozidla
- Nastavení ⇒ 2-7. Nastavení

● Funkce aplikace, které lze používat při údržbě

- Kontrola historie jízd ⇒ 2-5. Historie jízd
- Kontrola upozornění ⇒ 2-2. Upozornění
- Upozornění, kterou jsou přijata
Upozornění na svolání / servisní kampaně
 - ⇒ 2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně
- Upozornění na údržbu ⇒ 2-2-7. Upozornění na údržbu
- Přepnutí vozidel (více vozidel) ⇒ 3-1-1. Jak přepnout vozidla

3-4-1. Uživatelé se zařízením se systémem Android

„Oprávnění k upozorněním“, „Oprávnění k informacím o poloze“ a „Zrušit úsporný režim“ nelze změnit v nastavení aplikace SUZUKI CONNECT. Tato nastavení musí být změněna v nastavení mobilního telefonu.

Tato část popisuje postup pro Google Pixel 5 (Android verze 11).

Postup povolení upozornění

Když povolíte upozornění, budou k dispozici nabízená upozornění pro váš mobilní telefon.

1. Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Aplikace a oznámení] > [Informace o aplikaci].
2. Posuňte zobrazení a klepněte na [SUZUKI CONNECT].
3. Zapněte [Všechna oznámení SUZUKI CONNECT].

Postup povolení používání informací o poloze

Pokud povolíte používat informace o poloze, budete moci zobrazit informace o poloze a vypočítat vzdálenost pomocí kontroly poslední polohy zaparkované vozidla a nastavení výstrah týkajících se geoplotu.

1. Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Umístění].
2. Zkontrolujte, že je zapnuté [používání polohy].
3. Klepněte na [Přístup aplikace k poloze] > [SUZUKI CONNECT].
4. Klepněte na [Povolit jen při používání aplikace].

Postup zrušení úsporného režimu

I když provedete „postup povolení upozornění“ nebo „postup povolení používání informací o poloze“, nemusíte obdržet upozornění nebo nemusíte být schopni používat informace o poloze. V takových případech může být zapnutý úsporný režim, proto úsporný režim musíte vypnout.

1. Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Baterie].
2. Klepněte na [Úsporný režim].
3. Klepněte na [Vypnout].

NOTE:

- Postup nastavení se může lišit v závislosti na mobilním telefonu. Detaily najdete v návodu k použití mobilního telefonu, který používáte.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

3-4-2. Uživatelé se zařízením se systémem iOS

„Oprávnění k upozorněním“, „Oprávnění k poloze“ a „Biometrické ověření“ (Face ID / Touch ID) nelze změnit v nastavení aplikace SUZUKI CONNECT. Tato nastavení musí být změněna v nastavení mobilního telefonu.

Tato část popisuje postup pro iOS verze 15.1.1.

Postup povolení upozornění

Když povolíte upozornění, budou k dispozici nabízená upozornění pro váš mobilní telefon.

1. Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Oznámení].
2. Posuňte zobrazení a klepněte na [SUZUKI CONNECT].
3. Zapněte [Povolit oznámení].

Postup povolení používání informací o poloze

Pokud povolíte používat informace o poloze, budete moci zobrazit informace o poloze a vypočítat vzdálenost pomocí kontroly poslední polohy zaparkované vozidla a nastavení výstrah týkajících se geoplotu.

1. Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Soukromí] > [Polohové služby].
2. Zajistěte, aby byly [Polohové služby] zapnuté.
3. Posuňte zobrazení a klepněte na [SUZUKI CONNECT].
4. Klepněte na [Při používání aplikace].

Oprávnění používat biometrické ověření (Face ID / Touch ID)

Povolení biometrického ověření usnadňuje vzdálené operace.

1. Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Face ID a přístupový kód] nebo [Touch ID a přístupový kód] a pokud se zobrazí obrazovka k zadání přístupového kódu, zadejte jej.
2. Klepněte na [Další aplikace].
3. Zapněte [SUZUKI CONNECT].

NOTE:

- Pokud chcete používat biometrické ověření (Face ID / Touch ID), musíte zapnout svůj přístupový kód. Váš přístupový kód jsou alfanumerické znaky, které zadáte ke zlepšení zabezpečení při odemykání svého zařízení iOS. Pokud chcete zapnout přístupový kód, postupujte podle kroků níže.
 1. Ve svém mobilním telefonu klepněte na [aplikaci Nastavení] > [Face ID a kód] nebo [Touch ID a kód].
 2. Posuňte zobrazení a klepněte na [Zapnout přístupový kód].
 3. Zadejte nový přístupový kód.
- URL zásad ochrany osobních údajů SUZUKI CONNECT
⇒ <https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/countryList?type=policy>

4

Kapitola 4 Výpověď smlouvy / vymazání účtu

4-1-1. Výpověď smlouvy

V následujících situacích nezapomeňte vypovědět smlouvu SUZUKI CONNECT.

- Pokud chcete přestat používat SUZUKI CONNECT.
- Pokud své vozidlo prodáte/převedete.

I když vypovíte smlouvu k SUZUKI CONNECT, vaše osobní informace nemusejí být vymazány. Pokud chcete vymazat své osobní informace, musíte také vymazat svůj účet.

Postup výpovědi smlouvy k SUZUKI CONNECT

Smlouvu k SUZUKI CONNECT lze vypovědět na webové stránce člena SUZUKI CONNECT (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>).



Webová stránka
člena

1

2

3

Přihlaste se na webovou stránku člena e-mailem a heslem, kterými se přihlašujete do aplikace SUZUKI CONNECT.

Až se zobrazí domovská obrazovka, klepněte na [>] vedle vozidla, k němuž chcete vypovědět smlouvu.

Přejeďte dolů a klepnutím na [Vypovědět smlouvu] zahajete postup výpovědi smlouvy.

CAUTION

- Pokud zrušíte (vypovíte) SUZUKI CONNECT, všechny připojené služby přestanou být dostupné, jakmile bude zrušení přijato. Pokud váš účet není pozastaven, můžete se na webovou stránku člena přihlásit svým uživatelským ID (e-mailovou adresou) a heslem.
- Pokud byl stav IG-ON/EG-ON neaktivní více než 9 dní, nastavte stav IG-ON/EG-ON a potom [Vypovězte smlouvu].


NOTE:

- Smlouvu k SUZUKI CONNECT můžete vypovědět kdykoli.
- Kliknutím sem zobrazíte vysvětlení ke členství.
⇒ 1-2-3. Primární a sekundární uživatel
- I po výpovědi smlouvy SUZUKI CONNECT můžete používat službu znovu, když uzavřete další smlouvu. Chcete-li uzavřít smlouvu, kontaktujte prodejce SUZUKI.

4-2-1. Vymazání účtu

Postup vymazání účtu (z aplikace SUZUKI CONNECT)

Smlouvu k SUZUKI CONNECT lze vymazat z aplikace.




NOTE:

- Pokud svůj účet vymažete prostřednictvím aplikace SUZUKI CONNECT, bude současně zrušena vaše smlouva.
- Vymazání účtu může nějakou dobu trvat. Po vymazání účtu se již nebudete moci přihlásit do aplikace SUZUKI CONNECT.
- Informace o zákazníkovi zaregistrované k SUZUKI CONNECT zahrnují osobní údaje zákazníka, jako je jméno a e-mailová adresa. Zastavení jejich používání se nazývá vymazáním účtu. Kliknutím sem zobrazíte popis účtu.
⇒ 1-2-3. Primární a sekundární uživatel
- Po vymazání účtu již nelze zaregistrované údaje obnovit.
- Svůj účet nemůžete vymazat v následujících případech.
 - Existuje pozvaný sekundární uživatel.

Postup vymazání účtu (z webové stránky člena SUZUKI CONNECT)

Smlouvu k SUZUKI CONNECT lze vymazat na webové stránce člena (<https://wb01cs.sc.eur.connect.suzuki/portal/userlogin>).



NOTE:

- Pokud si vymažete účet, nebudete se moci přihlásit na webovou stránku člena SUZUKI CONNECT a nebudete moci přidat vozidla ani zobrazit minulé smlouvy.
- Pokud si vymažete účet, nebudete moci s aktuálním účtem zaregistrovat nové vozidlo ani uzavřít smlouvu jako sekundární uživatel (budete si muset založit nový účet).
- Pokud SUZUKI CONNECT pouze zrušíte, aniž byste vymazali svůj účet, můžete zobrazit předchozí smluvně vázané vozidlo a detaily minulého používání na webové stránce člena.
- Svůj účet nemůžete vymazat v následujících případech.
 - Smlouva k SUZUKI CONNECT nebyla vypovězena.

5

Kapitola 5 Informace o licenci

5-1-1. Informace o licenci

Komunikační zařízení nainstalované ve vozidle používá bezplatný/otevřený software. Informace o licencích na bezplatný/otevřený software a/nebo zdrojový kód získáte na následující adrese URL.

<https://www.denso-ten.com/support/source/oem/sg1/>

5-1-2. Ochranné známky

- Apple, logo Apple logo a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a dalších zemích.
- App Store je značka služby společnosti Apple Inc.
- iOS je název operačního systému společnosti Apple Inc. IOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc., v USA a dalších zemích, která je používána pod licencí.
- Google, Google Play, logo Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., v USA.
- QR Code® je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE Incorporated.
- Názvy společností, názvy produktů a názvy systémů uvedené v této příručce jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností.

6

Kapitola 6 Rejstřík

Klíčové slovo	Kapitola	Strana
Účet		
Pokud chcete vytvořit účet	1-2-2. Postup pro smlouvu	13-14
Pokud chcete vymazat účet	4-2-1. Vymazání účtu	114-115

Přihlásit se		
Pokud se chcete přihlásit	1-5-1. Popis přihlašovací obrazovky	28
Pokud zapomenete heslo (vytvoření nového hesla)	3-2-1. Pokud zapomenete heslo	104

Stav vozidla		
Pokud chcete zkontrolovat dojezd, zbývající palivo nebo průměrnou spotřebu paliva	2-1-1. Popis domovské obrazovky	32-33
Pokud chcete zkontrolovat stav vozidla (odemčené dveře, výstražná světla, světlomety)	2-2-3. Stavová upozornění	41
Pokud chcete zkontrolovat stav výstražných kontrollek	2-3-1. Kontrola stavu	48-52
Pokud chcete přepnout vozidla	3-1-1. Jak přepnout vozidla	100

Upozornění		
Co jsou to stavová upozornění (dveře jsou odemčené, výstražná světla svítí, světlomety svítí)?	2-2-3. Stavová upozornění	40
Pokud obdržíte stavové upozornění a chcete zamknout dveře nebo zrušit zamčení dveří vzdáleně	2-2-3. Stavová upozornění	42-43
Co jsou to upozornění na výstražné kontrolky?	2-2-2. Upozornění na výstražné kontrolky	38-39
Co jsou to upozornění na dokončení vzdálené operace?	2-2-4. Upozornění na dokončení vzdálené operace	44
Co jsou to upozornění bezpečnostního alarmu?	2-2-5. Bezpečnostní výstrahy	44
Co jsou to upozornění při spuštění motoru?	2-2-5. Bezpečnostní výstrahy	45
Co jsou to upozornění ke svolání?	2-2-6. Upozornění na svolání / servisní kampaně	46
Co jsou to upozornění na pravidelnou údržbu?	2-2-7. Upozornění na údržbu	47

Klíčové slovo	Kapitola	Strana
Historie jízd		
Pokud chcete zkontrolovat historii jízd nebo informace o cestě	2-5-1. Historie jízd	56
Pokud chcete exportovat historii jízd jako soubor CSV	2-5-1. Historie jízd	56

Poloha zaparkovaného vozidla		
Pokud chcete zobrazit polohu zaparkovaného vozidla	2-6-1. Poloha zaparkovaného vozidla	58
Pokud chcete sdílet polohu zaparkovaného vozidla	2-6-2. Sdílet polohu zaparkovaného vozidla	59

Podpora		
Pokud chcete kontaktovat svůj servis.	2-4-1. Podpora	54
Pokud chcete hledat blízké prodejce.	2-7-4. Moji prodejci	66
Pokud chcete kontaktovat silniční asistenci.	2-4-1. Podpora	55

Klíčové slovo	Kapitola	Strana
Nastavení		
Pokud chcete zobrazit svůj uživatelský profil.	2-7-2. Profil	62
Pokud chcete zkontrolovat informace o vozidle (název modelu, registrační značku, celkovou ujetou vzdálenost)	2-7-3. Informace o vozidle	63
Pokud chcete zkontrolovat, hledat nebo nastavit své prodejce	2-7-4. Moji prodejci	64-67
Pokud chcete získat ověření řidiče	2-7-5. Ověření řidiče	68-69
Pokud chcete pozvat, změnit práva nebo vymazat sekundární uživatele, nebo zkontrolovat pozvané	2-7-6. Nastavení sekundárního uživatele	70-72
Pokud chcete zapnout/vypnout upozornění.	2-7-7. Nastavení upozornění	73-75
Pokud chcete nastavit, zkontrolovat, upravit nebo vymazat výstrahy týkající se geoplots / časového omezení	2-7-8. Výstrahy týkající se geoplots / časového omezení	76-85
Pokud chcete změnit nastavení motivu.	2-7-9. Nastavení motivu	86
Pokud chcete nastavit nebo změnit vzdálený kód PIN.	2-7-10. Nastavení vzdáleného kódu PIN	87-88
Pokud chcete změnit jazyk používaný v aplikaci SUZUKI CONNECT.	2-7-11. Jazykové nastavení	89
Pokud chcete zkontrolovat nebo změnit časové pásmo používané v aplikaci SUZUKI CONNECT.	2-7-12. Nastavení časového pásma	90-91
Pokud chcete zapnout/vypnout informace o používání vozidla.	2-7-13. Informace o používání vozidla	92
Pokud chcete zobrazit často kladené otázky.	2-7-14. Často kladené otázky	93
Pokud chcete zobrazit Náležitosti a podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.	2-7-15. Náležitosti a podmínky / Zásady ochrany osobních údajů	94
Pokud chcete zobrazit autorská práva (copyright)	2-7-16. Copyright	95
Pokud se chcete odhlásit	2-7-17. Odhlásit se	96

7

Kapitola 7 Zvláštní poznámky

7-1-1. Zvláštní poznámky k připojeným službám

Vzdálené zamčení dveří	⚠ WARNING Nepoužívejte, pokud jsou ve vozidle lidé nebo zvířata. Existuje riziko, že budou ve vozidle zamčeni bez možnosti dostat se ven. Pokud dveře touto funkcí zamknete, bezpečnostní alarm se neaktivuje. Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek. • V kabině vozidla je velmi vysoká teplota. • Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat. • Akumulátor má nízké napětí. • Dveře nebo páté dveře jsou otevřené. • Ve vozidle je detekován klíč dálkového ovládání. • Vozidlo je nastartované nebo ve stavu IG-ON/EG-ON. • Stav IG-ON/EG-ON vozidla nebyl aktivní více než 9 dní.
Zrušení vzdáleného zamčení dveří	Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek. • V kabině vozidla je velmi vysoká teplota. • Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat. • Akumulátor má nízké napětí. • Dveře nebo páté dveře jsou otevřené. • Ve vozidle je detekován klíč dálkového ovládání. • Vozidlo je nastartované nebo ve stavu IG-ON/EG-ON. • Stav IG-ON/EG-ON vozidla nebyl aktivní více než 9 dní.
Zkontrolujte polohu zaparkovaného vozidla	Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace o poloze vozidla. Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek. • V kabině vozidla je velmi vysoká teplota. • Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat. • Akumulátor má nízké napětí.
Historie jízd	Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace o poloze vozidla. Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek. • V kabině vozidla je velmi vysoká teplota. • Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat. • Akumulátor má nízké napětí.
Hledání prodejců	Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace o poloze vozidla. Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek. • V kabině vozidla je velmi vysoká teplota. • Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat. • Akumulátor má nízké napětí.

Geoplot	Pokud zákazník používá SUZUKI CONNECT, server SUZUKI CONNECT přijímá informace o poloze vozidla. Tato funkce pouze upozorňuje, ale neinformuje vás o poloze vozidla. Pokud je potřeba zjistit polohu vozidla, zkontrolujte ji podle polohy zaparkovaného vozidla. Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek. • V kabině vozidla je velmi vysoká teplota. • Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat. • Akumulátor má nízké napětí.
Upozornění Motor je spuštěný Upozornění bezpečnostního alarmu	Funkce nemusí fungovat za následujících podmínek. • V kabině vozidla je velmi vysoká teplota. • Datový komunikační modul kompatibilní se SUZUKI CONNECT nemůže komunikovat. • Akumulátor má nízké napětí.

